

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Preventivní údržba

Preventivní údržba je klíčem k bezproblémovému provozu zařízení a k udržení odpovědnosti uživatele na minimum. Zařízení je třeba pravidelně kontrolovat. Vadné součásti je třeba okamžitě vyměnit. Nesprávně fungující zařízení musí být vyřazeno z provozu, dokud nebude opraveno. Zajistěte, aby každá osoba (osoby) provádějící seřízení nebo údržbu či opravy jakéhokoli druhu byla (byly) k této činnosti kvalifikovaná (kvalifikované).

Každý den (denně)

Vyčistěte a zkontrolujte je podle následujících pokynů:

- Vypněte běžecí pás vypínačem ON/OFF a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Očistěte běžecí pás, plošinu, kryt motoru a kryt konzoly vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, protože mohou způsobit poškození běžecího pásu.
- Zkontrolujte napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozený, přestaňte jej používat a kontaktujte zákaznickou technickou podporu.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není pod běžecím pásem ani na jiném místě, kde by mohlo dojít k jeho skřípnutí nebo pořezání.
- Zkontrolujte napnutí a vyrovnaní běžecího pásu. Ujistěte se, že běžecí pás nepoškodí nesprávným seřízením žádné další součásti běžecího pásu.
- Pokud jsou některé štítky poškozené nebo nečitelné, obraťte se na zákaznickou technickou podporu a požádejte o jejich výměnu.

Každý týden (týdně)

Vyčistěte spodní část běžecího pásu podle následujících pokynů:

- Vypněte běžecí pás vypínačem ON/OFF a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Sklopte běžecí pás do vzpřímené polohy a ujistěte se, že je zajištěna západka zámku.
- Přesuňte běžecí pás na vzdálené místo.
- Očistěte nebo vysajte veškeré prachové částice nebo jiné předměty, které se mohly nahromadit pod běžecím pásem.
- Vraťte běžecí pás do předchozí polohy.

Každý měsíc - důležité!

- Vypněte běžecí pás vypínačem ON/OFF a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Zkontrolujte správnou dotaženost všech montážních šroubů stroje.
- Sejměte kryt motoru. Vyčkejte, až se vypnou VŠECHNY obrazovky displeje.
- Vyčistěte prostor motoru a spodní desky, abyste odstranili případné nahromaděné žmolky nebo prachové částice. Pokud tak neučiníte, může dojít k předčasnému selhání klíčových elektrických součástí.
- Vysajte a očistěte řemen vlhkým hadříkem. Vysajte všechny černé/bílé částice, které se mohou nahromadit v okolí jednotky. Tyto částice se mohou nahromadit při běžném používání běžecího pásu.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Každých 6 měsíců nebo každých 240 km

Pro udržení optimálního výkonu je nutné běžeckou plochu mazat každých šest měsíců nebo 150 mil (240 km). Jakmile běžecký pás dosáhne 150 mil (240 kilometrů), na konzole se zobrazí zpráva "LUBE" (Mazat) nebo "LUBE BELT" (Mazat pás). Běžecký pás nebude v provozu, dokud se tato zpráva zobrazuje. Podržení tlačítka "STOP" po dobu 5 sekund pozastaví hlášení na 5 mil.

Váš běžecký pás byl dodán s lahvičkou maziva, které lze použít pro dvě aplikace.

- Vypněte běžecký pás vypínačem a poté odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Uvolněte oba šrouby zadních válců. (Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte na obě strany rámu dvě snímatelné značky a zaznamenejte polohu válečků). Po uvolnění pásu vezměte lahvičku s mazivem a naneste jej na celý horní povrch pojezdové plošiny.
- Utáhněte oba šrouby zadních válců (srovnejte značky pro správnou polohu) do původní polohy. Po nanesení maziva zapojte napájecí kabel, vložte bezpečnostní klíč, spusťte běžecký pás a dvě minuty po něm chodte, aby se mazivo rozprostřelo.
- Vzduchové tlumiče namažte sprejem na bázi teflonu.
- Po dokončení mazání podržte po dobu několika sekund tlačítka "zrychlení" (+) a "zastavení". Tím dojde k odstranění zprávy.

